





CONGRATULATIONS

With the ROCCAT[™] Pyra you have purchased ROCCAT's first Mobile Wireless Gaming Mouse, designed especially for easy transport and mobile gaming on notebooks. The times when wireless mice lagged or could not compete with the polling rate of wired mice are finally over. Besides completely lag-free polling with 1000Hz, Pyra features a brand-new invention, the so-called EasyShift[+] button, which adds a second level to all your mouse functions enabling you to virtually duplicate your mouse buttons.

Wireless Freedom

The Pyra gets rid of all problems gamers often face when using wireless mice. The 1000Hz polling rate guarantees fast and lag-free transmission without data loss. The batteries (included) can be charged via USB cable, but the mouse can also be operated using conventional disposable batteries.

ROCCAT™ EasyShift[+]

Besides the normal functions of a 5-button mouse, the sophisticated Pyra features an innovative EasyShift[+] button, which allows 2nd level functions to be assigned to the mouse buttons and the scroll wheel. In this way, you can virtually double the number of functions that can be used at any one time.

Unisize design

The handy size and symmetric shape of the Pyra are not only perfect for transport and mobile gaming on notebooks, these features also transform the mouse into an exceptionally versatile device: It is suitable for right and left-handed use and fits into any hand size.



SPECIFICATIONS

PACKAGE CONTAINS

- ROCCAT™ Pyra Mobile Wireless Gaming Mouse
- Wireless USB nano receiver
- 1.5m USB charging cable
- 2 x rechargeable batteries (AAA, 1.5V, LRO3)
- Quick Install Guide
- Driver CD
- Driver CD
- ROCCAT ID Card
- Soft Transport Bag

TECH SPECS

- 5 mouse buttons (+2 incl. mouse wheel)
- EasyShift[+]: up to 12 functions at once
- 1600dpi optical sensor
- 1000Hz polling rate
- 130ips maximum speed
- 30G acceleration

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® XP 32-bit
- Windows Vista®
- Windows® 7
- USB 1.1 Port
- CD-ROM Drive



© SO10 HOCAT GmbH. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. ROCCAT GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.


ROCCAT GMbH Otto von Bahrenpark Gasstrasse Bb, Building N 22761 Hamburg Germany

WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT

Should you need assistance ...
Our support team will help you with any technical problems –
just send us an email (support@roccat.org) or visit our website:







BUTTON ASSIGNMENT (right-handed mode)


DEFAULT BUTTON ASSIGNMENT


- 1 = Left mouse button
- 2 = Right mouse button
- 3 = Middle mouse button
- 4 = EasyShift[+] button #1
- 5 = EasyShift[+] button #2 (disabled by default, please install the driver to assign a function)
- 6 = Mouse wheel up
- 7 = Mouse wheel down


EASYSHIFT[+] BUTTON ASSIGNMENT


- 4 + 1 = Page back (Browser)
- 4 + 2 = Page forward (Browser)
- 4 + 3 = Mute volume
- 4 + 5 = Disabled by default (please install the driver to assign a function)
- 4 + 6 = Volume up
- 4 + 7 = Volume down

3 SYNCHRONIZE FREQUENCY









7 OPTIONAL: SWITCH HAND MODE

PRESS 4+5 SIMULTANEOUSELY WHILE SWITCHING THE MOUSE ON

= Change hand mode from right- to left-handed and vice versa

- Open the battery compartment on the underside of the mouse and insert the batteries supplied. Take note of the correct colority.
- Connect the USB nano receiver to a free USB port on your notebook or PC.
- Hold down the SYNC button on the underside of the mouse. Successful connection is indicated by a blue LED that lights up for 10 seconds.
- Insert the Pyra driver CD in your CD-ROM drive and follow the instructions on the screen.
- instructions on the screen.

 5. For purposes of transport, simply store the nano receiver in the underside of the mouse and switch it off.
- When the batteries are almost empty, a blue light in the mouse flashes. Exchange the batteries or charge the rechargeable batteries via the USB cable at a USB port on your PC.
- batteries via the USB cable at a USB port on your PC.

 7. To switch from right-handed mode to left-handed mode, simultaneously press buttons 4 and 5 and switch on the mouse.
- Please note: Do not connect the USB charging cable if using non-rechargeable batteries.

DE

- the mouse

 1. Öffne das Batteriefach an der Unterseite der Maus und lege die mitgelieferten Akkus ein. Achte dabei auf die richtige Polarität.
 - 2. Verbinde den USB-Nano-Receiver mit einer freien USB-Schnittstelle deines Notebooks oder PCs.
 - Halte den SYNC-Knopf an der Mausunterseite gedrückt. Bei erfolgreichem Connect leuchtet die LED 10 Sek. lang blau auf.

 Lord die Durc Teilber CD. Brown Leuchtenst und der Brown Leuchte der Brown Leuchtenst und de
 - Lege die Pyra-Treiber-CD in dein CD-ROM-Laufwerk und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - 5. Für den Transport verstaue den Nano-Receiver einfach in der Unterseite der Maus und schalte sie aus.
 - Sind die Batterien nahezu entladen, blinkt die Maus blau auf. Wechsle dann die Batterien oder lade die Akkus über das USB-Kabel an einer USB-Schnittstelle deines PCs auf.
 - Um vom Rechts- in den Linkshänder-Modus zu wechseln, drücke gleichzeitig die Tasten 4 und 5 und schalte die Maus ein.
 - → Hinweis: Bei Verwendung von nichtwiederaufladbaren Batterien darf das USB Ladekabel nicht angeschlossen werden.

ES

TC

- Abre el compartimiento de pilas en la parte inferior del ratón y coloca las pilas adjuntas. Ten en cuenta la polaridad al ponerlas.
- 2. Conecta el receptor nano del ratón a un puerto USB que esté libre en tu ordenador de mesa o portátil.
- Pulsa el botón SYNC que está en la parte inferior del ratón. Si la conexión funciona bien, se enciende durante 10 seg. el LED azul.
- Coloca el CD del controlador Pyra en la unidad de CD-ROM y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 5. Para el transporte introduce el receptor nano en la parte inferior del ratón y desconéctalo.
- Cuando las pilas están a punto de agotarse, parpadea el ratón en azul. Cambia las pilas y recárgalas con el cable USB enchufándolo a cualquier puerto USB de tu ordenador.
 Para cambiar del modo diestros a zurdos pulsa al mismo tiempo los botones 4 y 5 y conecta el ratón.
- → A tener en cuenta: NO CONECTES el cable USB para recarga si no estás utilizando pilas recargables.

JP

TH

- マウス裏面のバッテリー収納部を開け、付属のバッテリーを挿入します。極性の方向にご注意ください。
- 2. ノートパソコンまたはPCの空いているUSBポートにUSBナノ・レシーバーを接続します。
- 3. マウス裏面のSYNCボタンを長押しします。青いLEDが10秒間点灯したら、正常に接続されています。
- 4. PyraドライパCDをCD-ROMドライブに挿入し、画面の指示に従います。 5. 移動の際は、ナノ・レシーパーをマウス裏面に収納し、スイッチをオフにします。
- パッテリー残量が残り僅かになると、マウスの青い光が点滅します。パッテリーを交換、あるいは充電池をご使用のPCのUSBボートにUSBケーブルを接続して充電してください。
- 7. 右利きモードから左利きモードに切り替えるには、4と5のボタンを同時に押し ながらマウスをオンにしてください。
- → ご注意ください: 充電式でない電池を使用中は、USB充電ケーは接続しないでください。

KO

- 1. 마우스 아래쪽의 배터리 격실을 열고 제공된 배터리를 삽입합니다. 음극과 양극을 올바르게 맞췄는지 확인합니다.
- 2. USB 나노 리시버를 노트북 또는 PC의 비어 있는 USB 포트에 연 결합니다.
- 마우스 아래쪽의 SYNC 버튼을 누릅니다. 성공적으로 연결되면 청 색 LED가 10초 동안 점등됩니다.
- 4. Pyra 드라이버 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
- 5. 마우스를 옮기려면 나노 리시버를 마우스 아래쪽에 넣고 마우스를 입니다.
- 6. 배터리가 기의 소모되면, 마우스의 청색등이 깜박거립니다. 배터 리를 교환하거나 PC의 USB 포트에 USB 케이블을 연결해 충전식 배터리를 조정하니다.
- 7. 오른손잡이 모드에서 왼손잡이 모드로 전환하려면 버튼 4와 5를 동시에 누르고 마우스를 켭니다.
- → 참고: 일회용 배터리를 사용하는 경우 USB 충전 케이블: 연결하지 마십시오.

RU

15

19

- Открой отсек для батареек на нижней стороне мышки и вложи аккумуляторы. Соблюдай при этом правильную полярность.
- Соедини наноприемник со свободным USB-портом ноутбука или компьютера.
- Удерживай кнопку SYNC на нижней стороне мышки нажатой. При успешном соединении светодиод загорается синим примерно на 10 с.
- Вставь CD с драйверами Руга в дисковод и следуй указаниям на экране.
 Для переноски вставь наноприемник в отсек с нижней стороны мышки и выключи ее.
- Если батарейки почти разрядились, мышка начинает мигать синим цветом. В этом случае замени батарейки или заряди аккумуляторы с помощью USB-кабеля от USB-порта
- Для переключения режимов для правшей и левшей одновременно нажать кнопки 4 и 5 и включить мышку.
- → Внимание: НЕ подсоединяйте зарядный USB-кабель, если используются батарейки, которые не перезаряжаются.

SC

- 1. 打开鼠标底部的电池仓,装入附带的电池。注意极性方向正确。 2. 将USB微型接收器连接到笔记本电脑或PC电脑的空闲USB端口。
- 3. 按住鼠标底部的SYNC按键。蓝色LED灯亮起10秒钟, 说明连接成功。
- 4. 将Pyra驱动光盘放入CD光驱,按照屏幕上的指示进行安装。
- 5. 如需移动,只要将微型接收器插入鼠标底部并关闭。
- 6. 电池电量即将耗尽时,鼠标上的蓝色指示灯闪烁。更换电池,或通 过USB线连接到PC电脑的USB端口,对充电电池进行充电。
- 7. 要从右手模式切换到左手模式,同时按鼠标上方的4和5键。
- → 请注意: 如果使用不可充电的电池,请勿连接 USB 充电线。

- 1. 打開滑鼠底部的電池蓋,並放入隨附的電池。請注意電池極性方向 是不正確。
- 將 USB 微型接收器連接至筆記型或桌上型電腦的 USB 連接埠。
 按住滑鼠底部的 SYNC 按鈕。成功連接時,藍色 LED 燈會亮起
- 10秒。
- 4. 將 Pyra 驅動程式光碟放入光碟機,並依照螢幕上的指示操作
- 5. 只要將微型接收器放入滑鼠底部並將其關閉,即可隨身攜帶。 6. 電池電量即將用盡時,滑鼠會閃爍藍色燈。此時必須更換電池,
- 可必能量或所有益品。不同意自然疾患已虚。此時必須支養電池,身利用連接電腦 USB 連接埠的 USB 線充滿充電式電池的電力。7. 若要從右手模式切換為左手模式,請在滑鼠連接狀態下同時按下
- · 石安处在于快风切换局在于快风,调化房既建按小您下凹时按下 按鈕4和5。
- → 請注意: 使用非充電式電池時,切勿連接 USB 充電線。

เปิดส่วงใส่แบคเคอรีที่ด้วงค่วงควางทัวส์ แล้วใช

- 1. เปิดช่องใส่แบดเตอรีที่ด้านล่างของเม้าส์ แล้วใส่แบดเตอรีที่ให้มา โดยอให้คุณข้า
- เขือมต่อดัวรับสัญญาณนาโน USB กับพอร์ด USB ที่ว่างอยู่บนเครื่อง โน้ตปุ๊คหรือพีขีของคุณ
- กดปุ่มซิงค์ที่ด้านล่างของเม้าส์ค้างไว้ เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จไฟ LED สีน้าเงินจะติดสว่างนานประมาณ 10 วินาที
- ใส่ชีดีใดรเวอร์ Pyra ในไดร์ฟ CD-ROM แล้วทำดามคำแนะนำบนหน้าจอ
 เก็บดัวรับสัญญาณนาโนได้เม้าส์แล้วปิดสวิตช์การทำงาน เพื่อพกพาไป
- ดามที่ต่างๆ

 6. เมื่อแบดเดอรีใกล้หมด ไฟสัญญาณสีบ้าเงินจะกระพริบ ให้เปลี่ยน
 แบดเดอรี หรือชาร์จแบดเดอรีแบบชาร์จไฟได้ผ่านสาย USB ทีพอร์ด USB
- บนเครื่องพีขีของคุณ 7. เปลี่ยนจากโหมดถนัดขวา เป็นโหมดถนัดข้าย โดยกดปุ่ม 4 และ 5 พร้อมกัน ขณะเปิดสวิตุช์ใช้งานเม้าส์
- → โปรดทราบ: อย่าเขือมต่อสายชาร์จ USB หากกำลังใช้แบดเดอร์ที่ไม่ส ามารถชาร์จได้

VI

- Mô khoang chứa pin ở mặt dưới chuột và lắp pin kèm theo máy.
 Lưu ý lắp đúng cực.
- Cấm bộ thu nano USB vào cổng USB có sẵn trên máy tính xách tay hay PC của bạn.
 Nhấn nút SYNC ở mặt đượi chuốt. Kết nổi thành công sẽ được thể
- hiện bởi đèn LED xanh sáng lên trong 10 giây. 4. Lắp đĩa CD driver Pyra vào ổ đĩa CD-ROM và thực hiện theo các
- hướng dẫn trên màn hình. 5. Để tiện vận chuyển, chỉ cần cất giữ bộ thu nano vào mặt dưới chuột
- và tất nguồn. 6. Khi pin sấp hết hẳn, đèn màu xanh trên chuột <u>sẽ nhấp nháy.</u>
- Thay pin hoặc sạc lại pin qua cáp USB ở cổng USB trên PC.

 7. Để chuyển từ chế độ tay phải sang tay trái, nhấn cùng lúc nút 4 và 5 rỗi hật chuẩt
- → Lưu ý: KHÔNG cấm cáp sạc USB nếu dùng pin không sạc lại.